

PREGUNTAS FRECUENTES

SÚPER LIMPIADOR DE RADIADORES RISLONE

P/N 21201

¿Tengo que desagotar el radiador primero?

Sí, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, usted debe desagotar el sistema del radiador y sólo agregar agua.

¿Este producto contiene ácido?

No, y por ello no necesita ser neutralizado.

¿Puede utilizarse en radiadores de cobre, aluminio y plástico?

Sí, como no contiene ácido, el producto puede ser utilizado en vehículos antiguos y modernos, que tengan radiadores de cobre, aluminio y plástico.

¿Cuánto debo agregar a mi radiador?

1 botella alcanza para tratar un vehículo estándar de transporte de pasajeros/camioneta. Aplique cada vez que cambia el anticongelante.

¿El Limpiador de radiadores Rislone puede dañar mi sistema de enfriamiento?

No, la fórmula del Súper limpiador de radiadores Rislone no contiene ácido, por lo que es seguro para usar con todos los materiales del sistema de enfriamiento. Es inofensivo para todas las partes del sistema de enfriamiento, incluyendo las de cobre y aluminio.

¿Cuál es la dosis recomendada?

Use una botella de 22 oz (650 ml) del Súper limpiador de radiadores, parte número 21201, cada 4 galones (15 L).